



Mise à jour des microcodes série Advances

Sur le clavier de l'appareil entrez * « 28 » *



Appuyer sur « Updater »



Appuyer sur « Mettre à jour le microprogramme »



Appuyer sur « Vérifier micropr. Applicable »



CDSUpdater  

<Mettre à jour le microprogramme>

Vérifier micropr. applicable Microprogramme spécial

- Microprogramme mis à jour
- iAC5051v450202US

Appuyer sur « Suivant »

CDSUpdater  

<Nouveau microprogramme>

Version : 20100818.0450202



Microprogramme applicable
20091016.0213701 ENGLISH

Autres langues

Note de version

Target Products [ImageRUNNER ADVANCE C5051/5045/5035/5030 Series]
Registration Date [2009/10/16]
Version [Version 21.37]
File Size [394 MB]?
Point of Caution?????
?? Until the update is finished, DO NOT turn off the power to the device. After the update is complete, the device will automatically restart.

Appuyer sur « Maintenant » ou « Heure déf » selon l'option désirée.

CDSUpdater  

<Réglages de distribution>

Heure de distribution
Maintenant

Délai d'application

Livrer les acquisitions

E-mail

Commentaires

Si vous acceptez que votre adresse E-mail soit transférée à Canon Inc. (Japon) afin de recevoir des notifications, enregistrez-vous.